SECURITE CIVILE Etablissement Général B.P. 2 95540 MERY-SUR-OISE

VLRA AXA, ALM

Brevets, Modèles et Marques Déposés.


CONSTRUCTEUR

ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE DE L'ATLANTIQUE

LE POINT DU JOUR - 44600 SAINT-NAZAIRE - FRANCE TÉLÉPHONE (16.40) 22.33.71 - TÉLEX 700 913 F







MANUEL DE RÉPARATION

LISTE ILLUSTRÉE

TLRA AXA ALM

Brevets, Modèles et Marques Déposés.

DIESEL


TOUS TYPES SM2 - SM3


CONSTRUCTEUR

acmar


LE POINT DU JOUR - 44600 SAINT-NAZAIRE - FRANCE TÉLÉPHONE (16.40) 22.33.71 - TÉLEX 700 913 F








TPK 4.20 FFM



TPK 4.20 VPC



TPK 4.20 VBL



TPK 4.30 SH



TPK 4.30 FA



 $\mathbf{TPK}\ \mathbf{4.32}\ \mathbf{SB}$



 $\mathbf{TPK}\ 4.35\ \mathbf{SM3}$




TPK 4.35 SCM




TPK 4.20 CC




TPK 4.15 SM3



TPK 4.20 VCT




TPK 4.20 SM3




TPK 4.20 SC



TPK 4.20 SL7



TPK 4.20 SAM



TPK 4.20 PCR



MANUEL DE RÉPARATION TOUS TYPES - SM2 - SM3

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Introduction - Définition	
Tableau de l'outillage spécifique	Page 4
Tableau recherche des pannes	Page 9
	$\frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{ij} \left(X_{ij} \right) - X_{ij} \left(X_{ij} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(X_{$
MOTEUR	
ALIMENTATION	
ECHAPPEMENT	03
REFROIDISSEMENT	
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	
EMBRAYAGE	
BOÎTE DE VITESSES	07
BOÎTE DE TRANSFERT	08
CHASSIS	
PONTS AVANT ET ARRIÈRE	
EDEINS ET CIRCIITS	
DIRECTION	12
SUSPENSIONS	13
TRANSMISSIONS	14
	15 The state of th
CARROSSERIE - CAISSE	
	17
IKEUIL - PKISE DE MOUVEMENT	

RODAGE ET ESSAIS

COTES - RÉGLAGES ET TOLÉRANCES

A

INTRODUCTION

acmar

La Société ACMAT, Constructeur de Véhicules tout-terrain de très hautes performances, a édité un manuel de réparation pour ses véhicules V.L.R.A. 4×4 ALM.

Ce document très complet possède de nombreuses illustrations et photos qui permettent d'identifier très facilement toutes les pièces du V.L.R.A.

Les réparations des organes sont traitées avec un soin et une précision qui simplifient au maximum le travail du mécanicien.

Vous trouverez des renseignements sur l'outillage spécifique, extracteurs, manchons, clés spéciales, supports d'atelier conçus et réalisés par la Société ACMAT pour le démontage et le montage des pièces.

Les cotes, réglages, tolérances et couples de serrage, indispensables au bon fonctionnement du V.L.R.A., ont une place importante dans ce document.

Le manuel de réparation doit être utilisé avec le catalogue de Pièces de Rechange ACMAT, complément indispensable aux ateliers de réparations et d'entretien.

Alm

DÉFINITIONS

Il convient de rappeler les définitions suivantes :

- Droite - Gauche	Ces termes sont rapportés au conducteur assis à son volant.	

- Avant - Arrière Ces termes déterminent les organes sur le véhicule même lorsqu'ils sont déposés.

- Dépose Opération consistant à séparer du véhicule un ensemble ou un organe.

- **Démontage** Opération consistant à fractionner un ensemble ou un organe.

- Montage Opération consistant à reformer des organes à l'aide d'éléments en bon état, réparés ou neufs.

- Echange Opération consistant à remplacer un organe par un organe correspondant, neuf, réparé ou revisé.

- Réparation Opération consistant à remettre une pièce ou un mécanisme en état de fonctionnement, à un démontage complet de l'ensemble, ou d'un sousensemble, à de gros travaux de soudure, ou à un travail important de machines outils ou d'ajustage.

- Révision générale Opération consistant à la remise en état complète de tout ensemble par démontage complet, et échange systématique des éléments détériorés ou usés.

- Réglage Opération consistant à amener aux cotes et à fixer dans les meilleures conditions de fonctionnement des ensembles, organes ou pièces.



Nº Pièces	Désignation	Opérations
	MOTEUR DIESEL - 01 -	
P 117 101 D	OUTILLAGE complet réparation moteur 6.354	
P 117 101 H	OUTILLAGE complet réparation moteur 6.354.4	
P 117 148 D	MANCHON bague avant carter de distribution moteur 6.354	01-21
P 117 148 H	MANCHON bague avant carter de distribution moteur 6.354.4	01-21
P 117 181	EXTRACTEUR guide de soupape	01-13 N° 8
P 117 182	EXTRACTEUR pignon arbre à cames	01-20 N° 3
	poulie de pompe à eau	01-36 N° 2
P 117 183	EXTRACTEUR palier guide pignon prise auxiliaire	01-22 N° 5
P 117 184	EXTRACTEUR chemises et	01-24 N° 5
0	montage chemise	01-26 Nº 4
P 117 185	EXTRACTEUR pignon de vilebrequin	01-28 Nº 4
P 117 187	COLLIER guide segments	01-24 Nº 9
P 117 188	PINCE à segments	01-27 Nº 1
P 117 189	GUIDE bague arrière du vilebrequin	01-30 N° 1
F 117 211	CHARIOT de manutention	01-12
P 117 212	SUPPORT articulé	01-12
P 117 213	BARRE de levage	01-08 Nº 18
P 117 214	ANNEAU de levage bloc embiellé	
F 117 216	CLÉ dynamométrique	
F 117 217	JEU de cales	
F 117 224	COMPARATEUR avec socle	01-19 Nº 8 et 24 Nº 12
F 117 225	COMPARATEUR avec socle magnétique	01-29 N° 7
		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
P 117 227 D	OUTILLAGE réparation pompe à eau moteur 6.354	01-36 Nº 4.5.7
P 117 227 H	OUTILLAGE réparation pompe à eau moteur 6.354.4	01-36 Nº 4.5.7
P 117 228	LÈVE-SOUPAPE	01-13 Nº 2
P 117 229	COFFRET de fraise pour rectification sièges de soupapes	01-14
F 117 231	PRESSE 15 tonnes	
P 117 238	ÉTABLI de travail	
F 117 239	ELINGUE	01-08 et 09
F 117 240	APPAREIL de levage	





Nº Pièces	Désignation	Opérations
	ALIMENTATION - 02 -	
P 117 190	OUTILLAGE réglage angle de pompe	02.04
P 117 238	ÉTABLI de travail	
P 135 590	POMPE à tarer	02.06 N° 11
P 135 591	SUPPORT injecteur	02.05 N° 7
	EQUIPEMENT ELECTRIQUE - 05 -	
F 117 055	CLÉ en tube de 7 pour manomètre	
-	EMBRAYAGE - 06 -	
F 117 102	OUTILLAGE réparation complet de l'embrayage	
F 117 046	GUIDE de centrage du disque d'embrayage	06-06 N° 3
F 117 128	MANCHON pour butée à billes sur support	06-06 Nº 6
F 117 194	OUTILLAGE d'assemblage - boîtes de vitesses (support tournant)	
F 117 196	PIED du support tournant	
F 117 206	ANNEAU de levage	06-03 Nº 10 et 06-04 N
F 117 216	CLÉ dynamométrique	
F 117 226	OUTILLAGE de réglage des doigts du mécanisme	06-06 N° 5
F 117 231	PRESSE 15 tonnes	
F117240	APPAREIL de levage de boîte de vitesses	
	BOÎTE DE VITESSES - 07 -	*
F 117 103	OUTILLAGE réparation complet B.V.	
F 117 121	MANCHON pour roulement AV du carter	07-07 N° 21
F 117 135	MANCHON pour cône de roulement pignon à queue	07-06 N° 6
F 117 136 F 117 138	MANCHON pour bague d'étanchéité du couvercle butée embrayage MANCHON pour roulement arbre primaire B.V.	07-06 N° 9 07-08 N° 32
F 117 138 F 117 171	EXTRACTEUR de roulement arbre primaire	07-08 N° 32 07-03 N° 14
F117172	EXTRACTEUR de cuvette de roulement du couvercle butée d'embrayage	07-05 N° 34
F 117 173	EXTRACTEUR de cône de roulement du pignon à queue (Utiliser avec manchon F 117 146)	07-05 N° 32
F 117 194	OUTILLAGE d'assemblage de la boîte de vitesses (support tournant)	07-03 N° 1 07-03 N° 1
F 117 196 F 117 206	PIED de support tournant ANNEAU de levage de la boîte de vitesses	07-02 N° 8
F 117 206 F 117 216	CLÉ dynamométrique	VI-0211-, 0
F 117 216 F 117 217	JEU de cales	
F 117 231	PRESSE 15 tonnes	
-		



Nº Pièces	Désignation	Opérations
	BOÎTE DE TRANSFERT - 08 -	
F 117 104	OUTILLAGE réparation complet B.T.	
F 117 047	CLÉ à ergots pour serrage des brides	08-05 N° 3
T7 1177 101	MANCHON your questes de voulement	00.00.375.15
F 117 121	MANCHON pour cuvette de roulement	08-08 N° 15
F 117 122	MANCHON pour cuvette de roulement	08-05 N° 18 et 08-07 N° 12
F 117 123	MANCHON pour cuvette de roulement	08-05 N° 18
F 117 125	MANCHON pour cuvette de roulement	08-05 № 18
F 117 131	MANCHON pour bague d'étanchéité de prise de compteur	08-10 N° 59
F 117 133	MANCHON pour bague axe du réducteur	08-10 N° 66
F 117 136	MANCHON pour roulement arbre supérieur, arbre court et arbre long	08-07 N° 2 et 11 et 08-08 N° 31
F 117 137	MANCHON pour roulement arbre intermédiaire	08-07 N° 9
F 117 141	MANCHON pour roulement du différentiel	08-07 N° 1
F 117 142	MANCHON pour roulement du différentiel	08-07 N° 1
F 117 143	MANCHON pour bague d'étanchéité	08-09 N° 34
F 117 145	MANCHON pour roulement boîtier AR	08-08 Nº 14
F 117 174	EXTRACTEUR de roulement du différentiel	08-06 Nº 37
F 117 192	OUTILLAGE d'assemblage de la boîte de transfert (support tournant)	08-05
F 117 196	PIED de support tournant	08-05
F 117 216	CLÉ dynamométrique	
F 117 231	PRESSE 15 tonnes	
	PONT AVANT ET ARRIÈRE - 10 -	
73.117.107	OUTHING A COLUMN TO A AND A COLUMN TO A CO	
F 117 105 F 117 106	OUTILLAGE réparation Pont AV OUTILLAGE réparation Pont AR	
·		
F 117 041	EXTRACTEUR moyeu avant	10-04 Nº 10 et 10-14 Nº 6
F 117 042	EXTRACTEUR moyeu arrière	10-12 N° 8 et 10-15 N° 8
F 117 043	EXTRACTEUR pivot pont avant	10-04 N° 15 et 10-17 N° 11
F 117 047	CLÉ à ergots pour serrage bride	10-05 N° 5 et 10-09 N° 26
F 117 052	CLÉ de réglage segment de frein	10-12N° 7 et 10-14 N° 5
F 117 053	CLÉ spéciale du bouchon court de bielle	10-03 N° 4 et 10-16 N° 1
F 117 121	MANCHON pour cuvette de roulement de pivot	10-06 N° 2
F 117 122	MANCHON pour bague d'étanchéité trompette de pont et moyeu AR	10-00 N° 2 10-09 N° 16 et 10-18 N° 3
F 117 126	MANCHON pour cuvette de roulement support moyeu et différentiel	10-09 N° 16 et 10-18 N° 3 10-06 N° 6 et 10-09 N° 17
F 117 127	MANCHON pour cuvette de roulement support moyeu et différenciel MANCHON pour cuvette de roulement support moyeu	
F 117 132	MANCHON pour cavette de romement support moyeu MANCHON pour cône de goujons	10-06 N° 6
F 117 134	MANCHON pour cone de goujons MANCHON pour roulement guide pignon d'attaque (avec F 117 140)	10-07 Nº 19
F 117 139	MANCHON pour roulement guide pignon d'attaque (avec F 117 140) MANCHON pour roulement double pignon d'attaque	10-08 N° 4
F 117 140		10-08 N° 3
F 117 144	MANCHON pour roulement guide pignon d'attaque (avec F 117 134) MANCHON pour roulement boîtier différentiel	10-08 N° 4
L 11(144		10-08 N° 7
	et bague d'étanchéité nez de pont	10-09 № 23



F117147 MANCHON pour bague d'étanchéité moyeu arrière 10-04 N° 1 et 10-0 et 10-16 N° 1	Nº Pièces	Désignation		Opérations
F117147 MANCHON pour bague d'étanchéité moyeu arrière 10-04 N° 1 et 10-0 et 10-16 N° 1				
F 117 175 EXTRACTEUR rotule barre d'accouplement 10-04 N° 1 et 10-16 N°	F 117 146	MANCHON pour roulement moyeu avant		10-07 N° 20
### ### ##############################	F 117 147	MANCHON pour bague d'étanchéité moyeu arrière		10-18 N° 6
F 117 176	F 117 175	EXTRACTEUR rotule barre d'accouplement		10-04 N° 1 et 10-09 N° et 10-16 N° 3
du boîtier de différentiel EXTRACTEUR cuvette de roulement carter de pont 10-05 N° 11 F 117 191 OUTILLAGE pour assemblage rotule et pont AV 10-04 N° 5 et 10-05 N° 11 F 117 193 TABLE d'assemblage de pont F 117 197 TABLE mobile support de pont F 117 198 TRÉTEAU CHANDELLE F 117 207 ANNEAU de levage trompette de pont AV F 117 208 ANNEAU de levage trompette de pont AR F 117 209 ÉTRIER de levage trompette de pont AV et AR F 117 216 CLÉ dynamométrique F 117 217 JEU de cales F 117 218 OUTILLAGE de réglage couple conique de pont F 117 219 OUTILLAGE de réglage moyeu AV 10-06 N° 1 10-08 N° F 117 220 CUVETTE d'essai de roulement de boîtier différentiel 10-08 N° F 117 221 OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque 10-08 N° F 117 222 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme F 117 231 PRESSE 15 tonnes F 117 235 ÉTABLI de montage de pont AV - AR F 117 236 POTENCE d'établi F 117 240 APPAREIL de levage	F 117 176	EXTRACTEUR pignon d'attaque et roulement carter de nez de pont		10-05 N° 8
F 117 191 OUTILLAGE pour assemblage rotule et pont AV OUTILLAGE pour assemblage boîtier de différentiel F 117 195 TABLE d'assemblage de pont F 117 197 TABLE mobile support de pont F 117 199 CHANDELLE F 117 207 ANNEAU de levage trompette de pont AV F 117 208 ANNEAU de levage trompette de pont AR F 117 209 ÉTRIER de levage trompette de pont AV F 117 210 CLÉ dynamométrique F 117 217 JEU de cales F 117 218 OUTILLAGE de réglage couple conique de pont F 117 129 OUTILLAGE de réglage moyeu AV F 117 221 OUTILLAGE de réglage du roulement de boîtier différentiel F 117 222 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallèlisme F 117 235 F 117 235 F ABLI de montage de pont AV - AR F 117 236 P OTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage	F 117 177	•		10-05 N° 9 et 10
F 117 193 OUTILLAGE pour assemblage bottier de différentiel F 117 195 TABLE d'assemblage de pont F 117 197 TABLE mobile support de pont F 117 198 TRÉTEAU CHANDELLE F 117 207 ANNEAU de levage trompette de pont AV F 117 208 ANNEAU de levage trompette de pont AR F 117 209 ÉTRIER de levage trompette de pont AV et AR F 117 210 CLÉ dynamométrique F 117 217 JEU de cales F 117 218 OUTILLAGE de réglage couple conique de pont F 117 219 OUTILLAGE de réglage moyeu AV F 117 220 CUVETTE d'essai de roulement de boîtier différentiel F 117 221 OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque F 117 222 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque F 117 223 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque F 117 225 COMPARATEUR F 117 235 ÉTABLI de montage de pont AV - AR F 117 236 POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage	F 117 178	EXTRACTEUR cuvette de roulement carter de pont		10-05 N° 11
F 117 195 TABLE d'assemblage de pont F 117 197 TABLE mobile support de pont F 117 198 TRÉTEAU F 117 199 CHANDELLE F 117 207 ANNEAU de levage trompette de pont AV F 117 208 ANNEAU de levage trompette de pont AR F 117 209 ÉTRIER de levage trompette de pont AV et AR F 117 216 CLÉ dynamométrique F 117 217 JEU de cales F 117 218 OUTILLAGE de réglage couple conique de pont F 117 219 OUTILLAGE de réglage moyeu AV F 117 220 CUVETTE d'essai de roulement de boîtier différentiel F 117 220 OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque F 117 222 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme F 117 231 PRESSE 15 tonnes F 117 235 ÉTABLI de montage de pont AV - AR F 117 236 POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage	F 117 191	OUTILLAGE pour assemblage rotule et pont AV		10-04 N° 5 et 10-06 N°
F 117 197 TABLE mobile support de pont F 117 198 TRÉTEAU F 117 199 CHANDELLE F 117 207 ANNEAU de levage trompette de pont AV F 117 208 ANNEAU de levage trompette de pont AR F 117 209 ÉTRIER de levage trompette de pont AV et AR F 117 216 CLÉ dynamométrique F 117 217 JEU de cales F 117 218 OUTILLAGE de réglage couple conique de pont F 117 219 OUTILLAGE de réglage moyeu AV F 117 220 CUVETTE d'essai de roulement de boîtier différentiel F 117 221 OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque F 117 222 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme F 117 225 COMPARATEUR F 117 231 PRESSE 15 tonnes F 117 235 ÉTABLI de montage de pont AV - AR F 117 236 POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage	F 117 193	OUTILLAGE pour assemblage boîtier de différentiel		
F 117 198 TRÉTEAU F 117 199 CHANDELLE F 117 207 ANNEAU de levage trompette de pont AV 10-05 № 2 F 117 208 ANNEAU de levage trompette de pont AR 10-05 № 2 F 117 209 ÉTRIER de levage trompette de pont AV et AR 10-05 № 2 F 117 216 CLÉ dynamométrique 10-05 № 2 F 117 217 JEU de cales 10-08 № 2 F 117 218 OUTILLAGE de réglage couple conique de pont 10-08 № 1 F 117 219 OUTILLAGE de réglage moyeu AV 10-06 № 1 F 117 220 CUVETTE d'essai de roulement do boîtier différentiel 10-08 № 1 F 117 221 OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque 10-08 № 1 F 117 222 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque 10-08 № 1 F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme 10-10 № 1 F 117 231 PRESSE 15 tonnes F 117 235 ÉTABLI de montage de pont AV - AR F 117 236 POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence	F 117 195	TABLE d'assemblage de pont		
F 117 199 CHANDELLE F 117 207 ANNEAU de levage trompette de pont AV 10-05 № 1 F 117 208 ANNEAU de levage trompette de pont AR 10-05 № 1 F 117 209 ÉTRIER de levage trompette de pont AV et AR 10-05 № 1 F 117 216 CLÉ dynamométrique 10-05 № 1 F 117 217 JEU de cales 10-08 № 1 F 117 218 OUTILLAGE de réglage couple conique de pont 10-08 № 1 F 117 219 OUTILLAGE de réglage moyeu AV 10-06 № 1 F 117 220 CUVETTE d'essai de roulement de boitier différentiel 10-08 № 1 F 117 221 OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque 10-08 № 1 F 117 222 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque 10-08 № 1 F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme 10-10 № 1 F 117 231 PRESSE 15 tonnes F 117 236 POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage	F 117 197	TABLE mobile support de pont		
F 117 207 ANNEAU de levage trompette de pont AV ANNEAU de levage trompette de pont AR F 117 209 ÉTRIER de levage trompette de pont AV et AR 10-05 N° F 117 216 CLÉ dynamométrique F 117 217 JEU de cales F 117 218 OUTILLAGE de réglage couple conique de pont 10-08 N° F 117 220 CUVETTE d'essai de roulement de boîtier différentiel 10-08 N° F 117 221 OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque 10-08 N° F 117 222 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque 10-08 N° F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme COMPARATEUR F 117 235 ÉTABLI de montage de pont AV - AR POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence APPAREIL de levage	F 117 198	TRÉTEAU		
### F 117 208	F 117 199	CHANDELLE		
## F 117 208 ANNEAU de levage trompette de pont AR ## F 117 209 ÉTRIER de levage trompette de pont AV et AR ## F 117 216 CLÉ dynamométrique ## F 117 217 JEU de cales ## OUTILLAGE de réglage couple conique de pont ## OUTILLAGE de réglage moyeu AV ## F 117 220 CUVETTE d'essai de roulement de boîtier différentiel ## OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque ## OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque ## OUTILLAGE de contrôle du parallélisme ## OUTILLAGE de contrôle du parallélisme ## OUTILLAGE de contrôle du parallélisme ## COMPARATEUR ## F 117 231 PRESSE 15 tonnes ## ÉTABLI de montage de pont AV - AR ## POTENCE d'établi ## F 117 237 PALAN sur potence ## APPAREIL de levage	F 117 207	ANNEAU de levage trompette de pont AV		10-05 N° 3
F 117 209 ÉTRIER de levage trompette de pont AV et AR 10-05 № 1 F 117 216 CLÉ dynamométrique 10-08 № 1 F 117 217 JEU de cales 10-08 № 1 F 117 218 OUTILLAGE de réglage couple conique de pont 10-08 № 1 F 117 220 CUVETTE d'essai de roulement de boîtier différentiel 10-08 № 1 F 117 221 OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque 10-08 № 1 F 117 222 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque 10-08 № 1 F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme 10-10 № 1 F 117 231 PRESSE 15 tonnes 10-10 № 1 F 117 235 ÉTABLI de montage de pont AV - AR POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage				10-05 N° 3
F 117 218 OUTILLAGE de réglage couple conique de pont F 117 219 OUTILLAGE de réglage moyeu AV 10-06 N° 1 F 117 220 CUVETTE d'essai de roulement de boîtier différentiel 10-08 N° F 117 221 OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque F 117 222 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque 10-08 N° F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme COMPARATEUR F 117 231 PRESSE 15 tonnes ÉTABLI de montage de pont AV - AR F 117 236 POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence APPAREIL de levage				10-05 N° 3
F 117 218 OUTILLAGE de réglage couple conique de pont F 117 219 OUTILLAGE de réglage moyeu AV 10-06 N° 1 F 117 220 CUVETTE d'essai de roulement de boîtier différentiel 10-08 N° F 117 221 OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque F 117 222 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque 10-08 N° F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme COMPARATEUR F 117 231 PRESSE 15 tonnes ÉTABLI de montage de pont AV - AR F 117 236 POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence APPAREIL de levage	F 117 216	CLÉ dynamométrique		
F 117 218 OUTILLAGE de réglage couple conique de pont F 117 219 OUTILLAGE de réglage moyeu AV F 117 220 CUVETTE d'essai de roulement de boîtier différentiel 10-08 N° F 117 221 OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque 10-08 N° F 117 222 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque 10-08 N° F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme COMPARATEUR F 117 231 PRESSE 15 tonnes ÉTABLI de montage de pont AV - AR POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence APPAREIL de levage				
F 117 219 OUTILLAGE de réglage moyeu AV F 117 220 CUVETTE d'essai de roulement de boîtier différentiel 10-08 N° F 117 221 OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque 10-08 N° F 117 222 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque 10-08 N° F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme COMPARATEUR F 117 231 PRESSE 15 tonnes F 117 235 ÉTABLI de montage de pont AV - AR F 117 236 POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage				10-08 N° 5
F 117 220 CUVETTE d'essai de roulement de boîtier différentiel 10-08 N° F 117 221 OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque 10-08 N° F 117 222 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque 10-10 N° F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme F 117 225 COMPARATEUR F 117 231 PRESSE 15 tonnes ÉTABLI de montage de pont AV - AR F 117 236 POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage				10-06 N° 11
F 117 221 OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque 10-08 N° F 117 222 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque 10-08 N° F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme COMPARATEUR F 117 231 PRESSE 15 tonnes ÉTABLI de montage de pont AV - AR POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage				i
F 117 222 OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme COMPARATEUR F 117 231 PRESSE 15 tonnes ÉTABLI de montage de pont AV - AR F 117 236 POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage				
F 117 223 OUTILLAGE de contrôle du parallélisme F 117 225 COMPARATEUR F 117 231 PRESSE 15 tonnes F 117 235 ÉTABLI de montage de pont AV - AR F 117 236 POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage				
F 117 225 COMPARATEUR F 117 231 PRESSE 15 tonnes F 117 235 ÉTABLI de montage de pont AV - AR F 117 236 POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage				
F 117 235 ÉTABLI de montage de pont AV - AR F 117 236 POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage	F 117 225			
F 117 236 POTENCE d'établi F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage	F 117 231	PRESSE 15 tonnes	•	
F 117 237 PALAN sur potence F 117 240 APPAREIL de levage	F 117 235	ÉTABLI de montage de pont AV - AR		·
F 117 240 APPAREIL de levage	F 117 236	POTENCE d'établi		
	F 117 237	PALAN sur potence		
F 135 280 PURGEUR de frein 10-03 et 10-	F 117 240	APPAREIL de levage		
	F 135 280	PURGEUR de frein		10-03 et 10-11



Nº Pièces	Désignation	Opérations
	FREINS ET CIRCUITS - 11 -	
F 117 107	OUTILLAGE réparation complet freins et circuits	
F 117 052	CLÉ de réglage des segments de frein	11-05-06
F 117 080	CRIC hydraulique force 6 T.	
F 117 180	EXTRACTEUR de roulement du vilebrequin de compresseur	11-24 Nº6
F 117 054	PINCE à ressort de rappel des segments	11-05 N°2 et 11-06 N°2
F 117 199	CHANDELLE	
F 117 216	CLÉ dynamométrique	
F 135 280	PURGEUR (ARC 50)	11-29
	DIRECTION - 12 -	
F 117 108	OUTILLAGE de réparation complet de la direction	
F 117 044	EXTRACTEUR de levier	12-03 № 4
F 117 179	EXTRACTEUR de volant	12-02 N° 3
E 11E 050		
F 117 053	CLÉ spéciale pour bouchon de bielle	12-03 Nº 3
F 117 216	CLÉ dynamométrique	
	SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE - 13 -	
F 117 080	CRIC hydraulique force 6 tonnes (outillage de bord)	
F 117 198	TRÉTEAU	
F 117 199	CHANDELLE	
		100
, ,		Å.
	•	



TABLEAU DE RECHERCHE DES PANNES

acmar

GÉNÉRALITÉS

Les pannes peuvent avoir pour causes :

- L'usure, la rupture ou le déréglage des organes.
- Un mauvais entretien.
- Une faute d'emploi ou un accident de route.
- L'action de l'ennemi au cours du combat.

Lorsqu'il s'agit d'usure, de rupture, de déréglage ou de mauvais entretien, elles peuvent se produire subitement ou «prévenir» par des signes avant-coureurs, symptômes parfois très caractéristiques.

Le conducteur doit savoir les reconnaître et arrêter son véhicule.

Il a le devoir de les signaler aussitot.

Le personnel d'atelier doit :

- Connaître ces symtômes de mauvais fonctionnement.
- Savoir les interpréter (détermination des causes possibles).
- Avoir connaissance de la conduite à tenir dans chaque cas pour éliminer celles des causes possibles qui ne sont pas à retenir.
- Etre apte à en tirer un diagnostic (celle des causes possibles qui sont retenues).
- Connaître et appliquer les remèdes en conséquence.

Pour trouver rapidement l'opération intéressée, utiliser le tableau ci-après de la manière suivante :

1ère colonne : Incident survenu pour chaque organe ou sous-ensemble du véhicule.

2ème colonne : Causes probables de l'incident précité.

3ème colonne : Vérification à assurer pour en rechercher la cause.

4ème colonne : Intervention à effectuer pour y remédier. 5ème colonne : Numéro du mode opératoire à utiliser.



recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${f 01}$ - ${f MOTEUR}$

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Le moteur ne tourne pas lorsqu'on appuie sur le bouton de commande du démarreur électrique	1) Interrupteur de batterie ouvert 2) Batteries insuffisamment chargées 3) Connexions électriques défectueuses 4) Commutateur de démarrage 5) Démarreur défectueux	Manipuler l'interrupteur Tester charge batteries Vérifier état et serrage des câbles et connexions Tester commutateur à l'aide d'une lampe témoin Contrôler état du démarreur	Recharger batteries Remplacer éventuellement connexions et serrer cosses Remplacer au besoin commutateur Dépose du démarreur, vérification contacteur induit,	
B) Le moteur ne tourne pas bien que le lanceur du démarreur attaque la couronne sans l'entraîner	1) Moteur bloqué bloc cylindre fêlé joint de culasse défectueux eau dans les cylindres		charbon lanceur Déposer la culasse Echange moteur	01-11 01-00
C) Le démarreur entraîne difficilement	1) Batteries insuffisamment chargées 2) Connexions électriques défectueuses 3) Démarreur défectueux 4) Viscosité d'huile non appropriée	Tester charge batteries Vérifier état des connexions niveau batteries Vérifier état démarreur Vérifier viscosité de l'huile	Recharger batteries Nettoyer et resserrer les cosses et batteries Dépose et démontage éventuel Vidange et remplissage avec huile appropriée	Notice entretien
D) Le moteur ne démarre pas quoique entraîné par le démarreur	1) Réservoir de combustible vide 2) Commande d'arrêt mal positionnée 3) Coupure d'injection défectueuse 4) Tuyauterie d'alimentation endommagée 5) Mauvaise position du robinet de commande trois voies 6) Pompe d'alimentation défectueuse 7) Filtre à combustible	Jauger les réservoirs Vérifier la position de la tirette d'arrêt moteur du tableau de bord Contrôler état de la tuyauterie d'alimentation Désaccoupler la canalisation de sortie de pompe, actionner le contacteur de démarrage et vérifier si le carburant coule Vérifier propreté des filtres	Effectuer remplissage réservoir Repousser la tirette Dépose et intervention sur la pompe à injection Remplacer élément défectueux Positionner le robinet sur le réservoir alimenté en carburant Dépose et réparation ou échange de la pompe d'alimentation Dépose et remplacement	02-04 02-09 02-07
	ecolmaté 8) Filtre à air colmaté 9) Air dans le circuit de combustible	à carburant et qualité des éléments filtrants Vérifier état des éléments filtrants et de l'huile	des filtres à carburant Dépose et nettoyage ou remplacement des éléments filtrants et remplacement de l'huile Purge du circuit d'alimentation	Voir Notice entretien 02-13



recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${\bf 01}$ - ${\bf MOTEUR}$

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
	10) Pompe d'injection défectueuse	Vérifier arrivée combustible aux injecteurs	Dévisser la canalisation haute pression à la sortie de pompe et si nécessaire	Notice entretie
	11) To be about 36fo about	Váris ar átak dan injantarra	dépose et échange pompe à injection Dépose et tarage des	02-04 03-05 - 02-05
	11) Injecteur défectueux	Vérifier état des injecteurs	injecteurs	
	12) Mauvaise utilisation du dispositif du démarrage à froid	Temps de préchauffage préconisé	Renouveller action de préchauffage	Notice entreti
	13) Mauvais fonctionnement du système de chauffage	Etat de la bougie de préchauffage, du circuit électrique ou du circuit arrivée combustible	Dépose et remplacement éventuel de la bougie réparation du circuit électrique et échange canalisation arrivée	
	14) Entraînement défectueux de la pompe à injection	Vérifier sortie combustible à la sortie pompe à injection	combustible Dévisser canalisation haute pression sortie, pompe à injection et dépose, contrôle et remplacement éventuel pompe	02-04
		Vérifier la rotation de la commande auxiliaire d'entraînement	Entraîner le moteur à l'aide du démarreur	0201
	15) Calage défectueux de la pompe d'injection	Contrôle du calage	Dépose de la pompe à injection vérification de la concordance	
	16) Compression insuffisante	Vérifier taux de compression	des repères Dépose des injecteurs Effectuer le contrôle de taux de compression sur chaque cylindre	02-04
	17) Mauvais réglage des culbuteurs 18) Segments gommés, cassés ou usés	Effectuer contrôle du réglage des culbuteurs Contrôler les compressions rechercher bruit anormal (choc) au PMH	Déposer le couvre culbuteur contrôler le réglage Faire tourner le moteur à l'aide du démarreur	01-17
		a chaque piston	3	
E) Démarrage difficile	Vitesse entraînement trop faible Commande d'arrêt défectueuse Tuyauterie d'alimentation		Se reporter au paragraphe C du présent chapitre Se reporter au paragraphe D2 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D4	
	bouchée 4) Pompe d'alimentation défectueuse		Se reporter au paragraphe D6	
	5) Filtre à combustible colmaté		Se reporter au paragraphe D7	
	6) Filtre à air colmaté 7) Air dans le circuit		Se reporter au paragraphe D8 Se reporter au paragraphe D9	
	de combustible 8) Pompe d'injection défectueuse 9) Injecteurs défectueux 10) Mauvaise utilisation du dispositif de démarrage		Se reporter au paragraphe D10 Se reporter au paragraphe D11 Se reporter au paragraphe D12	



recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${f 01}$ - ${f MOTEUR}$

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
	11) Dispositif de démarrage à froid défectueux 12) Calage défectueux de la pompe d'injection 13) Calage défectueux de la distribution 14) Compression insuffisante 15) Obstruction de la mise à l'air libre du réservoir de combustible 16) Combustible de mauvaise qualité ou non approprié 17) Echappement partiellement colmaté 18) Usure des cylindres 19) Segments gommés, cassés ou usés	Vérifier présence trou de mise à l'air libre sur le bouchon de remplissage Contrôler état de l'ensemble échappement Vérifier compression	Se reporter au paragraphe D13 Se reporter au paragraphe D15 Contrôler le calage distribution Se reporter au paragraphe D16 Percer éventuellement un trou de Ø maxi. 1,5 mm Vidange totalité combustible vérifier filtres et nettoyer les canalisations à l'air comprimé Dépose et remplacement éléments défectueux (tuyaux écrasés) Se reporter au paragraphe D18	01-20
F) Le moteur cogne	1) Pompe d'alimentation défectueuse 2) Injecteur défectueux ou injecteur ne correspondant pas au moteur 3) Dispositif du démarrage à froid défectueux 4) Calage défectueux de la pompe d'injection 5) Calage défectueux de la distribution 6) Température de marche du moteur trop élevé 7) Mauvais réglage des culbuteurs 8) Soupapes collées 9) Mauvaise lubrification aux culbuteurs	Vérifier niveaux huile et eau état des courroies de ventilateur, propreté du nid d'abeille du radiateur Vérifier état ressorts des soupapes Vérifier arrivée d'huile à la rampe des culbuteurs	Se reporter au paragraphe D6 Se reporter au paragraphe D11 Se reporter au paragraphe D13 Se reporter au paragraphe D15 Se reporter au paragraphe E13 Refaire niveaux, changer les courroies de ventilateur, souffler à l'air comprimé le nid d'abeille Se reporter au paragraphe D17 Remplacer éventuellement ressorts défectueux Contrôler la pression d'huile et le cas échéant se reporter	01-13
	aux culbuteurs 10) Usure des cylindres 11) Segments gommés, cassés, usés 12) Niveau d'huile trop élevé dans le filtre à air à bain d'huile 13) Paliers ligne d'arbre moteur usés 14) Début de grippage d'un piston 15) Mise à hauteur des pistons défectueuse	Vérifier compression Vérifier niveau (aspiration massive d'huile au démarrage fumées) Contrôle pression d'huile Contrôler le jeu et l'usure de la bague de pied de bielle ainsi que du piston sur son axe	et le cas échéant se reporter à la fiche pression d'huile insuffisante paragraphe N Echange des chemises piston segments moteur Se reporter au paragraphe D18 Vidanger huile en trop Remplacer les coussinets de bielle et palier Déculasser - Remise en état moteur Déposer la culasse, la cuvette d'huile, bielles et pistons	01-24 01-28 01-00 01-00



acmar

01 - MOTEUR

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
	16) Ressorts de soupapes cassés	Vérifier l'état des ressorts de soupapes	Déposer le cache culbuteurs remplacer le ou les ressorts défectueux	01-12 01-13
G) Compression insuffisante	1) Filtre à air colmaté 2) Calage défectueux de la distribution 3) Fuites au joint de culasse	Contrôler le calage Vérifier le serrage de la culasse ou couple	Se reporter au paragraphe D8 Se reporter au paragraphe E13 Remplacement du joint de culasse Contrôle de la portée du plan de joint (culasse déformée)	01-16
	4) Mauvais réglage des culbuteurs 5) Usure des cylindres	Effectuer le réglage des culbuteurs	Déposer le couvre culbuteurs, effectuer le réglage Dépose, remise en état du moteur (chemises pistons ou	01-17
	6) Sièges et soupapes piqués	Stockage prolongé ou arrêt prolongé sans préparation éventuelle contre l'humidité	échange) Déposer la culasse et effectuer un rodage de soupapes	01-12
	7) Segments gommés cassés 8) Guides et queues de soupapes usés 9) Ressorts de soupape cassés	Consommation d'huile chambres d'aspiration grasses	Se reporter au paragraphe D18 du présent chapitre Déposer la culasse Remplacer les guides et les soupapes Se reporter au paragraphe F16 du présent chapitre	01-12
H) Consommation anormale de gas-oil	1) Filtre à air colmaté 2) Pompe d'injection défectueuse 3) Injecteurs défectueux 4) Dispositif de démarrage à froid défectueux 5) Calage défectueux de la pompe d'injection 6) Calage défectueux de la distribution 7) Compression insuffisante 8) Combustible de mauvaise qualité ou non approprié 9) Echappement partiellement colmaté	Fumées noires à l'échappement Fumées noires à l'échappement	Se reporter au paragraphe D8 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D11 du présent chapitre Dépose et remplacement de la bougie de préchauffage Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E16 du présent chapitre	
	10) Fuites au joint de culasse 11) Température de marche trop basse 12) Mauvais réglage des	Température ambiante exter Contrôle du réglage	Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Remonter le rideau du radiateur ou cacher partiellement le bas du radiateur Se reporter au paragraphe	
	culbuteurs 13) Usure des cylindres	des culbuteurs	D17 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F10 du présent chapitre	



recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${f 01}$ - ${f MOTEUR}$

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
J) Echauffement anormal	1) Filtre à air colmaté 2) Pompe d'injection défectueuse 3) Injecteurs défectueux 4) Dispositif de démarrage à froid défectueux 5) Calage défectueux de la pompe d'injection 6) Calage défectueux de la distribution 7) Echappement partiellement colmaté 8) Fuites au joint de culasse 9) Début de grippage d'un piston 10) Thermostats défectueux 11) Chambres d'eau colmatées 12) Courroies du ventilateur détendues 13) Radiateur colmaté 14) Pompe à eau défectueuse 15) Niveau du liquide de refroidissement trop bas	Contrôler la circulation d'eau des circuits de refroidissement Coloration de l'eau du circuit de refroidissement (rouille) Vérifier le jeu de poulie de pompe Contrôler le niveau d'eau du radiateur	Se reporter au paragraphe D8 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D11 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E17 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F14 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F14 du présent chapitre Se reporter à la fiche technique refroidissement Effectuer un détartrage du circuit de refroidissement Retendre les courroies ou selon l'état, les changer Détartrer le circuit de refroidissement, souffler à l'air comprimé les ailettes de radiateur Déposer la pompe à eau Réparer ou changer Refaire le niveau d'eau et éventuellement détecter les fuites (durites colliers tuyauteries joints)	04-03 04-04 04-05 et 01-36
K) Emission de fumées bleues ou blanches à l'échappement	1) Viscosité d'huile non appropriée 2) Dispositif de démarrage à froid défectueux 3) Calage défectueux de la pompe d'injection 4) Calage défectueux de la distribution 5) Compression insuffisante 6) Fuites au joint de culasse 7) Température de marche trop basse 8) Usure des cylindres 9) Segments gommés, cassés ou usés 10) Guides et queues de soupapes usés	Etat de l'huile Contrôler le calage Contrôler le calage Contrôle des compressions Monter la température du moteur	Vidanger l'huile moteur et remplacer celle-ci Se reporter au paragraphe D13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe H11 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D18 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G8 du présent chapitre	Guide entretien



acmar

01 - MOTEUR

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire	
	11) Niveau d'huile trop élevé dans le filtre à air à bain d'huile 12) Début de grippage d'un piston 13) Déflecteurs d'huile sur les soupapes endommagés		Refaire le niveau Se reporter au paragraphe F14 du présent chapitre Déposer la culasse démonter les ressorts de soupapes	01-12	
L) Fumées noires à l'échappement	1) Filtre à air colmaté 2) Pompe d'injection défectueuse 3) Injecteurs défectueux 4) Dispositif de démarrage à froid défectueux 5) Calage défectueux de la pompe d'injection 6) Calage défectueux de la distribution 7) Echappement partiellement colmaté 8) Fuites au joint de culasse 9) Début de grippage d'un piston		Se reporter au paragraphe D8 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D11 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E17 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F14 du présent chapitre		
M) Pression d'huile anormalement élevée	1) Viscosité d'huile non appropriée 2) Manomètre déréglé 3) Clapet de décharge grippé en position fermée	Vérifier la pression d'huile au manomètre	Vidanger l'huile moteur et remplacer celle-ci Remplacer le manomètre Se reporter à la fiche technique moteur	Guide entretier 01-06	
N) Pression d'huile insuffisante	1) Viscosité d'huile non appropriée 2) Paliers usés 3) Niveau d'huile insuffisant dans le carter moteur 4) Manomètre déréglé mano contact défectueux 5) Pompe à huile usée 6) Clapet de décharge grippé ou coincé en position ouverte 7) Ressort de clapet cassé 8) Tuyauterie d'aspiration d'huile défectueuse 9) Filtre à huile colmaté 10) Crépine colmatée	Jauger Tester le mano contact Contrôler la pression d'huile sortie pompe	Vidanger l'huile moteur et la remplacer Remplacer les coussinets de ligne d'arbre Faire le niveau d'huile Remplacer le manomètre remplacer le mano contact Déposer la pompe à huile réparer ou changer Déposer le carter d'huile réparer ou changer le clapet de décharge Déposer le carter d'huile remplacer le ressort Déposer le carter d'huile réparer ou remplacer la tuyauterie Remplacer l'élément filtrant Déposer le puits de cuvette	Guide entretier 01-28 Guide entretier 01-31 01-31 et 32 01-31 et 32 Guide entretier 01-31 et 32	



recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${\bf 01}$ - ${\bf MOTEUR}$

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
P) Ratés du moteur, marche irrégulière	1) Tuyauterie d'alimentation bouchée 2) Pompe d'alimentation défectueuse 3) Filtre à combustible colmaté 4) Air dans le circuit de combustible 5) Pompe d'injection défectueuse 6) Injecteur défectueux 7) Dispositif du démarrage à froid défectueux 8) Calage défectueux de la pompe d'injection 9) Calage défectueux de la distribution 10) Compression insuffisante 11) Fuite au joint de culasse 12) Température de marche trop élevée 13) Mauvais réglage des culbuteurs 14) Tuyauterie haute pression défectueuse 15) Sièges et soupapes piqués	Contrôler l'état des tuyauteries (air comprimé) Vérifier étanchéité et serrage des raccords. Détecter fuites de carburant entre pompe et injecteurs	Se reporter au paragraphe D4 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D6 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D7 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D9 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D11 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D11 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F6 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D17 du présent chapitre Moteur tournant, vérifier tuyauterie, remplacer tuyaux défectueux Se reporter au paragraphe G6 du présent chapitre	Guide entretien
Q) Régime instable ou incorrect	1) Commande d'arrêt défectueuse 2) Tuyauterie d'alimentation 3) Pompe d'alimentation défectueuse 4) Filtre à combustible colmaté 5) Filtre à air colmaté 6) Air dans le circuit de de combustible 7) Pompe d'injection défectueuse 8) Injecteurs défectueux 9) Dispositif de démarrage à froid défectueux 10) Compression insuffisante 11) Obstruction de la mise à l'air libre du réservoir du combustible	Purge du circuit	Se reporter aux paragraphes D2 et D3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D4 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D6 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D7 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D8 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D9 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D9 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D11 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E15 du présent chapitre	Guide entretien



acmar

01 - MOTEUR

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire	
	12) Point dur ou course insuffisante de l'accélération 13) Température de marche trop élevée 14) Mauvais réglage des culbuteurs 15) Soupapes collées 16) Tuyauterie haute pression défectueuse 17) Segments gommés cassés ou usés 18) Niveau d'huile trop élevée dans le filtre à air à bain d'huile 19) Début de grippage d'un piston 20) Ressort de soupape cassé	Vérifier course de la pédale de l'accélérateur	Régler le câble de commande ou les biellettes arrivées pompe injection. Régler si nécessaire la butée de commande d'accélération sur la pompe d'injection Eliminer si nécessaire le jeu des axes de renvoi Se reporter au paragraphe F6 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D17 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F8 du présent chapitre Se reporter au paragraphe P14 du présent chapitre Se reporter au paragraphe P14 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D18 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F12 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F12 du présent chapitre	02-00	
R) Vibrations	1) Pompe d'injection défectueuse 2) Injecteurs défectueux 3) Compression insuffisante 4) Fuite au joint de culasse 5) Température trop élevée 6) Soupapes collées 7) Tuyauterie haute pression défectueuse 8) Segments gommés cassés ou usés 9) Début de grippage d'un piston 10) Ventilateur endommagé 11) Moteur mal monté (carter volant) 12) Volant moteur mal centré	Vérifier état des pales et entraînement (VOILE) Vérifier serrage du carter volant sur moteur Contrôler la rotation du volant moteur par la trappe de visite sur carter embrayage	Se reporter au paragraphe D10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D11 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F6 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F8 du présent chapitre Se reporter au paragraphe P14 du présent chapitre Se reporter au paragraphe P14 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D18 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F14 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F14 du présent chapitre Dépose et remplacement du ventilateur Dépose boîte de vitesses Dépose de l'embrayage Dépose volant moteur Dépose plancher central cabine enlever la trappe de visite sur carter embrayage se reporter au paragraphe précédent	04-04 07-02 06-04 01-10	



acmar

02 - ALIMENTATION

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Impossibilité de purger le circuit de combustible	1) Manque de combustible	Vérifier le niveau de combustible dans le réservoir sollicité, vérifier que le niveau du combustible recouvre le filtre du tube plongeur	Faire le plein du réservoir	
	2) Prises d'air	Contrôler soigneusement l'état des durites et canalisations Tube plongeur	Enlever les trappes de visite dans la caisse Contrôler l'état ou changer les durites souples, vérifier le serrage des colliers Déposer le tube plongeur, le contrôler Nettoyer ou changer le filtre CALLO	02-00
	3) Robinet inverseur de	Trou de mise à l'air libre sur le bouchon de réservoir Etat des durites entre la cabine et la caisse Position du robinet sur le	Déboucher et souffler (colmatage par les poussières ou la boue) Serrage des colliers ou remplacement des durites Repositionner le robinet	
	réservoir 4) Pompe d'alimentation défectueuse	réservoir sollicité Vérifier le débattement de la commande manuelle (libérer	Contrôler l'étanchéité du robinet Dépose vérification remise en état ou échange de la	02-08
	5) Filtre à combustible colmaté	de sa came de commande)	pompe Changer le ou les filtres de combustible	02-11
B) Le moteur ne tient pas un régime régulier	Prise d'air dans le circuit Canalisations	Vérifier les canalisations et durites Localiser le bouchon	Déboucher ou changer l'élément défectueux Souffler à l'air comprimé	02-09 02-09
perd de la puissance ou s'arrête	partiellement bouchées ou écrasées 3) Filtres encrassés		ou remplacer l'élément défectueux Changer les éléments filtrants	02-11
	ou colmatés 4) Présence d'eau dans le combustible		Purger les cuves de filtre à l'aide de la vis intérieure vidanger les réservoirs et remplir avec un combustible propre	
	:			



acmar

03 - ECHAPPEMENT

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Echappement bruyant	1) Collerette de sortie du collecteur desserrée	Gaz d'échappement dans l'habitacle cabine	Resserrer la collerette et la bonne étanchéité à la sortie	03-02
	2) Tuyauterie endommagée entre sortie collecteur	Localiser l'ouverture dans la tuyauterie d'échappement	du collecteur Changer la tuyauterie entre sortie collecteur et silencieux	03-02
	moteur et silencieux 3) Silencieux d'échappement oxydé - ouvert ou éclaté 4) Joints entre collecteur et culasse défectueux	Vérifier l'état général du silencieux Rechercher les traces de passage de fumées	Changer le silencieux d'échappement Remplacer les joints de collecteur d'échappement sur culasse	03-02 03-02
B) Echappement sifflant	1) Silencieux partiellement bouché	Manque de puissance à l'accélération du véhicule Très forte température du silencieux par endroit	Changer le silencieux	03-02
				·



acmar

04 - REFROIDISSEMENT

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Elévation anormale de la température du circuit refroidissement du moteur	1) Niveau d'eau du radiateur trop bas 2) Radiateur colmaté intérieur ou extérieur 3) Durite perforée 4) Courroies du ventilateur usées, cassées ou détendues 5) Thermostats défectueux	Niveau d'eau du radiateur Etat d'entartrage poussières obstruant les ailettes Localiser la fuite d'eau Vérifier état et tension des courroies	Faire le niveau Détartrer le circuit nettoyer à la pression (air ou eau) Changer la durite ou la tuyauterie Retendre ou changer les courroies de ventilateur Changer les thermostats	04-04 04-03
B) Température anormalement basse du circuit de refroidissement	1) Température ambiante extérieure très basse	Position du rideau de radiateur	Remonter le rideau du radiateur	
·				



acmar

05 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Pas d'alimentation électrique	1) Les connexions sont défectueuses 2) Circuit de masse ouvert 3) Les batteries d'accumulateurs sont déchargées	Vérifier les connexions des batteries et le robinet de batterie Allumer les phares brancher un câble entre la borne négative des batteries et la masse Allumer les lumières Actionner la commande du démarreur électrique	Nettoyer les bornes, les cosses des batteries, s'assurer des contacts du robinet de batteries Vérifier le circuit de masse au moyen d'un voltmètre ou d'une lampe témoin Vérifier chaque élément des batteries à l'aide d'un pèse acide ou d'un voltmètre shunté, recharger les batteries	g s i
B) Les batteries ne tiennent pas la charge	1) Utilisation excessive de l'appareillage électrique 2) Câble ou fil d'alimentation d'un appareil à la masse (court circuit) 3) La charge de la génératrice est insuffisante 4) Etat de vétusté des batteries	L'ampèremètre indique une valeur de décharge absolument anormale Vérifier les branchements des appareils et l'état des faisceaux électriques Faire tourner le moteur et observer l'ampèremètre du tableau de bord Après 8 heures d'arrêt procéder à la mise en marche du moteur Vérifier le branchement correct des batteries	Laisser tourner le moteur pendant l'utilisation des appareillages électriques de forte intensité Changer le câble ou le fil défectueux Vérifier le circuit de charge l'état des charbons Nettoyer les collecteurs d'induit. Au besoin changer la génératrice Vérifier chaque élément des batteries au pèse acide ou au contrôleur de batteries remplacer la batterie défectueuse	
C) La génératrice charge peu ou pas du tout	1) Les batteries d'accumulateurs sont complètement chargées 2) Une résistance parasite dans le circuit de charge 3) L'ampèremètre est défectueux 4) Le régulateur de tension ne fonctionne pas 5) La génératrice ne fonctionne pas	L'ampèremètre n'indique qu'une faible charge Localiser la résistance L'ampèremètre n'indique pas de charge L'aiguille de l'ampèremètre n'indique pas de charge Le remplacement du régulateur n'a pas remédié à la panne précédente	Contrôler le circuit à l'aide d'un voltmètre Vérifier l'état général des prises des câbles blindés Contrôler le fonctionnement de l'ampèremètre portatif, remplacer Contrôler et tester le régulateur de tension. Le remplacer si nécessaire Contrôler et tester la génératrice, réparer ou la remplacer	



acmar

05 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
D) Il n'y a pas d'éclairage	1) Coupure ou court circuit dans le circuit ou faisceau d'alimentation 2) Commutateur d'éclairage principal défectueux	Vérifier le circuit au voltmètre ou à la lampe témoin Tester le commutateur Contrôler l'arrivée du courant	Changer le circuit ou le faisceau d'alimentation suspect Déposer le commutateur et changer si nécessaire	
E) Eclairage faible	1) Tension des batteries insuffisante 2) Mauvaise masse de l'ensemble phare 3) Mauvais contact du culot de lampe sur sa prise d'arrivée	Contrôler l'état de charge des batteries Oxydation des portées de masse Contrôler le serrage des cosses sur la prise d'arrivée au phare	Recharger les batteries Nettoyer ou remplacer les masses (fils-cosses ou rondelles) Sortir la prise du capuchon caoutchouc d'étanchéité, resserrer les lamelles et les cosses	
F) Un projecteur, un feu de position, un feu de signalisation n'éclaire pas	1) La lampe est défectueuse 2) Contact des douilles ou broches des lampes encrassées ou oxydées 3) Coupure dans le circuit	Allumer les feux ou phares Allumer les feux ou phares Contrôler l'arrivée du courant du porte lampe	Changer la lampe défectueuse Nettoyer les contacts des douilles ou broches des portes lampes Rechercher à la lampe témoin la coupure ou la rupture du circuit	
G) Les feux stop ne fonctionnent pas	1) Position zéro du commutateur d'éclairage 2) Pression d'air insuffisante 3) Lampes défectueuses 4) Contacteur de stop défectueux	Vérifier la pression d'air au manomètre du tableau de bord Contrôler les lampes et la propreté des portes lampes Shunter les 2 fils du contacteur	Mettre le commutateur d'éclairage sur la position N Mettre le moteur en marche et remonter la pression Nettoyer les contacts des porte lampes ou changer celles-ci Remplacer le contacteur de stop en bout du maître cylindre	,
H) Mauvais fonctionnement des avertisseurs	1) Circuits desserrés ou oxydés mauvaise masse 2) L'avertisseur n'a pas la sonorité voulue 3) Défaut interne	Vérifier les circuits et la propreté des masses Voir l'état des lamelles support de vibration Vérifier qu'il ne touche pas sur la carrosserie	Réparer ou changer le faisceau Refaire les masses Remplacer les lamelles Repositionner l'avertisseur Effectuer un réglage sur la vis arrière Réparer ou changer l'avertisseur	



recherche des pannes et défauts de fonctionnement 06 - EMBRAYAGE

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
.) L'embrayage atine	Déréglage de l'embrayage Ressorts de pression du mécanisme, cassés ou affaiblis Garniture du disque plateau de pression ou volant usé	Vérifier la garde à la pédale Vérifier état et force des ressorts	Régler la longueur du câble de commande reliant la pédale au levier d'embrayage en agissant sur le contre écrou et la vis de réglage situés sur le câble de commande côté pédale Déposer le mécanisme d'embrayage ou échange du mécanisme Remplacer les frictions usés contrôler épaisseur minimum du disque d'embrayage	06-11 et 12 06-04 06-12
3) Le conducteur le peut débrayer fond	1) Garde déréglé trop importante 2) Disque ou plateau de pression voilé ou cassé 3) Réglage incorrect des doigts du mécanisme 4) Mauvais coulissement de la butée	Réglage de la garde à la pédale d'embrayage Vérifier l'usure du fourreau guide butée ainsi que le porte butée Vérifier le bon graissage du fourreau	Se reporter au paragraphe A1 du présent chapitre Remplacer les pièces défectueuses Déposer la boîte de vitesses Régler les doigts de mécanisme Déposer la boîte de vitesses Déposer la porte-butée Changer les pièces défectueuses Graisser au remontage	06-10 07-02 06-06 07-02 06-02 ou 06-0
,				



RECHERCHE DES PANNES ET DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT 07 - BOÎTE DE VITESSES

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) La boîte de vitesses est oruyante	1) L'huile n'est pas de viscosité appropriée 2) Le niveau d'huile est insuffisant 3) Fuites d'huile aux bagues d'étanchéité 4) Les fixations de la boîte de vitesses sont desserrées 5) Les roulements sont usés 6) Pignonnerie usée	Vérifier la viscosité de l'huile (trop fluide) Vérifier le niveau Localiser les fuites Vérifier les fixations Jeu d'entre dents exagéré	Vidanger et faire le plein avec l'huile appropriée Refaire le plein d'huile (même qualité d'huile) Remplacer les bagues d'étanchéité Resserrer les fixations (carters, plateau de transmission, sortie de boîte) Déposer la boîte - réparer ou échanger l'ensemble Déposer, démonter, réfection de la boîte ou échange	Guide entretien 07-06 07-00 07-00
3) Les vitesses passent difficilement	1) Fixation défectueuse des fourchettes 2) L'embrayage est mal réglé 3) Un pignon, un arbre ou un synchro sont détériorés 4) Action incomplète sur la pédale de débrayage	Démonter le couvercle de boîte et vérifier l'état Une résistance se produit au passage d'une vitesse Axe de fourchette faussé	Réparer, changer les axes et fourchettes - contrôler ou remplacer les verrouillages Régler la garde de la pédale d'embrayage Démonter la boîte, changer l'ensemble pignon synchro Changer l'axe et la fourchette Débrayer correctement	07-05 06-11 et 12 07-00
C) Les vitesses autent	Dispositif de sécurité du verrouillage de la boîte	Essai en roulage en accélération et décélération sur le rapport défectueux Vérifier l'état des pignons et synchros	Ouvrir le couvercle de boîte Réparer ou remplacer l'ensemble couvercle axes Déposer la boîte, changer l'ensemble pignons synchros	07-00
		·		



RECHERCHE DES PANNES ET DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT 08 - BOÎTE DE TRANSFERT

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) La boîte de transfert devient bruyante	1) L'huile n'est pas de viscosité appropriée 2) Le niveau d'huile est	Vérifier la viscosité de l'huile Vérifier le niveau	Vidanger et faire le plein avec l'huile appropriée Refaire le plein d'huile	Guide entretie
	insuffisant 3) Fuites d'huile aux bagues d'étanchéité 4) Les roulements sont usés	Localiser les fuites	Remplacer les bagues d'étanchéité Déposer la boîte - Réparer ou	08-00 08-03
	5) Pignonnerie usée	Jeu d'entre dents exagéré	échanger l'ensemble Déposer, démonter, réfection de la boîte ou échanger	08-03
B) La boîte et les leviers de	1) La boîte est desserrée de son support		Resserrer les 4 vis de de fixation et refreiner	08-04
commande vibrent	2) Arbre de transmission desserré ou faussé	Contrôler le serrage et l'alignement des transmissions	Dépose et échange de la transmission défectueuse	14-00
C) Le blocage de différentiel ne passe pas	1) Pignons non alignés		Engager ou désengager le blocage de différentiel en roulant la direction droite (vitesse réduite max. 15 km/h)	



1	0	mea	P	0	N	T	A	\mathbf{V}	A	N	T	
_	v		-	~	_ 1		_ A B	. w .	4.3	14.1		

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Fuites d'huile	1) Les bagues d'étanchéité sont usées ou endommagées 2) Les joints sont défectueux ou desserrés	Enlever les bagues et vérifier leur état Localiser les fuites	Extraire les moyeux, enlever les bagues et les remplacer Dépose du pont, ouvrir le centre de pont, refaire l'étanchéité, remplacement des joints (profiter de ce démontage pour contrôler la phase suivante)	10-18 10-03 10-09
3) Le pont ronfle	1) Le couple conique est usé ou déréglé	Contrôler le jeu du pignon d'attaque	Démontage du pont, réparer, régler ou changer le couple conique roulements ou rondelles de planétaires et satellites	10-03 10-08
?) Pas 'entraînement u pont AV	Rupture d'un arbre de roue (D ou G)	Contrôler la libre rotation des roues avant pour détecter le côté de rupture	Caler sous le pont AV Déposer le moyeu du côté de la rupture Remplacer arbre cassé	10-17



recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${f 10}$ - ${f PONT}$ ARRIÈRE

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Fuites d'huile	1) Les bagues d'étanchéité sont usées ou endommagées 2) Les joints sont défectueux ou desserrés	Enlever les bagues et vérifier leurs états Localiser les fuites	Extraire les moyeux, enlever les bagues et les remplacer Dépose du pont, ouvrir le centre de pont, refaire l'étanchéité, remplacement des joints. Profiter de ce démontage pour contrôler la phase suivante	10-18 10-11 10-09
3) Le pont ronfle	1) Le couple conique est usé ou déréglé	Contrôler le jeu du pignon d'attaque	Démontage du pont, réparer, régler ou changer le couple conique roulements ou rondelles de planétaires et satellites	10-11 10-08
C) Pas l'entraînement lu pont	Rupture d'un arbre de roue AR (D ou G)	Contrôler la libre rotation des roues AR pour détecter le côté de rupture	Remplacer l'arbre de roue défectueux	10-17
	-			



RECHERCHE DES PANNES ET DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT 10 - PONTS AVANT ET ARRIÈRE

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
·		ROUES		
A) Mauvaise adhérence du pneumatique en	1) Sens d'attaque des pavés du pneumatique	Contrôler sens de montage du pneumatique	Positionner les dessins de pavés du pneumatique fléché vers l'avant	
sol mou	2) Pression incorrecte des pneumatiques	Contrôler la pression	Gonfler à la pression définie sur la plaquette du tableau de bord et sur le guide d'entretien	
		NOTA : Le montage de pneumatiques de marques différentes sur un même véhicule est à prescrire		
		Ces pneumatiques multipres- sion nécessitent des pressions différentes suivant la nature du sol. A cet effet, le véhicule comporte deux robinets de gonflage situés de part et d'autre du châssis		
		MOYEUX		
A) Echauffement anormale du	1) Roulements des moyeux	Vérifier la rotation libre de	Câler le véhicule et effectuer	10-14 et 15
moyeu de roue	mal réglés 2) Ecrous et contre-écrous desserrés (jeu excessif)	la roue ou jeu éventuel dans le moyeu Vérifier serrage	le réglage des roulements Resserrer et freiner écrous et contre-écrous	10-14 et 15
	account of God Greenbay		Co dollar e cerous	
		-		



acmar

11 - FREINS ET CIRCUITS

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Les freins broutent	1) Garnitures et tambours de freins gras 2) Arrêt prolongé en devers important 3) Sortie de passage de gué 4) Segments de frein, tambours ou flasques faussés	Excès de graissage ou fuites d'huile dans les tambours Eau dans les tambours de frein Vérifier le départ ou le broutage de la roue au freinage	Dépose des tambours, nettoyer, dégraisser les tambours et garnitures Changer les bagues d'étanchéité Effectuer plusieurs freinages pour chauffer et évaporer l'eau restée sur les garnitures Déposer le tambour, contrôler ou changer les pièces défectueuses	10-19 11-05 et 06 10-18
B) Freinage brutal après légère pression sur la pédale	Réglage défectueux des segments de freins Garnitures souillées ou en mauvais état Tambour de frein ovalisé	Vérifier la garde à la pédale de freins Effectuer essai de frein (à coups au freinage)	Régler la garde Se reporter au paragraphe précédent (A1) Remplacer les tambours défectueux	11-28 10-19
C) Les freins restent bloqués ou chauffent	1) Garde insuffisante 2) Garnitures mal réglées 3) Frein à main trop tendu 4) Ressorts de rappel trop faibles 5) Tambours de freins ovalisés	Vérifier la garde Contrôler la tension des câbles entre palonnier et roues arrières Contrôler la libre rotation des roues Contrôler la rotation des roues	Régler la garde Régler les garnitures Effectuer le réglage en serrant ou desserrant les chapes Déposer le tambour et remplacer ressorts Remplacer les tambours défectueux	11-28 11-05 et 06 11-28 11-05 10-19
D) La pédale à une course excessive	Mauvais réglage de la pédale Garnitures usées	Vérifier le réglage Vérifier état garnitures	Régler la pédale Remplacer garnitures	11-28 11-05 et 06
E) Freinage nul en appuyant sur la pédale de frein	Pas d'assistance pneumatique	Vérifier pression d'air du circuit au manomètre	Rétablir la pression d'air	



acmar

11 - FREINS ET CIRCUITS

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
6 f	2) Absence de liquide de Treins dans les réservoirs 3) Rupture de flexibles en cours de déplacement 4) Fuites à un cylindre de roue 5) Maître cylindre défectueux	Vérifier état des canalisations et tuyauteries pneumatiques Vérifier la bonne fermeture des robinets de purge bouteille et de gonflage Contrôler fonctionnement des cylindres d'assistance pneumatique Contrôler le fonctionnement du robinet de frein Contrôler le fonctionnement du régulateur Contrôler état des clapets anti-retour Vérifier état des raccords banjo et tuyauteries Rechercher fuites ou traces au sol Vérifier état des flexibles (coupés, arrachés ou poreux) Contrôler trace de loockheed sur jantes ou pneumatiques Vérifier état de la coupelle	Remplacer la canalisation défectueuse Refermer ou remplacer les robinets Appuyer sur la pédale de frein et vérifier fuite d'air au filtre des couvercles avant du cylindre Echappement d'air normal au relâchement de pédale Réparer ou échanger le régulateur si l'air s'échappe en permanence Déposer, démonter et remplacer le clapet Remplacer raccords ou joints défectueux Remplacer flexible défectueux Dépose du moyeu tambour et remplacement du cylindre défectueux Dépose du maître cylindre réparation ou échange	11-15 11-18 et 19 11-12 11-11 11-09 11-07 et 08
r	i) Mauvais remontage du raccord piètement sur naître cylindre	Contrôler retour anormal, jet loockheed dans le réservoir hydraulique NOTA: Toute intervention sur le circuit hydraulique		11-29
		nécessite une purge		



recherche des pannes et défauts de fonctionnement 12 - DIRECTION

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) La direction est dure	1) Défaut de graissage		Graisser les rotules de barre d'accouplement, de barre de	
	Pneumatiques ne sont pas à la pression normale	Vérifier à froid la pression des pneumatiques	direction Effectuer gonflage suivant normes prescrites au tableau de bord	
	3) Friction trop importante des bols de direction	Vérifier état des butées de direction Vérifier présence poussières	Remplacer les butées si nécessaire Nettoyer si nécessaire et	10-04
	Usure des roulements des pivots	ou oxydation des bols Vérifier état des roulements	huiler les feutres Déposer les plaques leviers de direction Contrôler le réglage des roulements coniques	10-04
	5) Mauvais parallélisme des roues	Vérifier le parallélisme	Remplacer les roulements usés Régler le parallélisme [,]	10-10
B) La direction flotte	1) Boîtier de direction déréglé ou endommagé	Vérifier jeu aux points durs du boîtier de direction	Extraire la barre de direction de la rotule du levier de commande	10-16
			Le cas échéant dépose du boîtier de direction pour échange ou réparation	12-04 ou 12-0'
	Pneumatiques sous gonflés ou très usés Déréglage du parallélisme	Vérifier état des pneumatiques Vérifier parallélisme	Remettre en pression ou remplacer pneumatique Effectuer réglage parallélisme	10-10
	4) Pont avant faussé ou articulations usées (rotules)	Vérifier état des trompettes de pont avant et le jeu des rotules	Remplacer la trompette faussée ou les rotules défectueuses	10-00
	5) Mauvais réglage des roulements des moyeux avant	Vérifier le jeu des moyeux avant	Effectuer réglage ou échange des roulements	10-06 et 10-14
	Etriers de ressorts ou étoquiaux desserrés ou cassés Rupture lame maîtresse	Vérifier serrage et état Vérifier état des lames et	Resserrer ou remplacer étrier ou étoquiaux Remplacer élément	13-02
	ou de l'axe de ressort	de l'axe	défectueux	
			·	
C) Vibrations du volant	Mauvais équilibrage des roues	Vérifier équilibrage	Effectuer nouvel équilibrage	
(SHIMMY)	2) Rotules de direction desserrées ou usées 3) Véhicule surchargé à	Vérifier état rotules Vérifier chargement	Resserrer ou échanger rotules défectueuses Rééquilibrer le chargement	
	l'arrière			
•		Ew.		



recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${\bf 12}$ - ${\bf DIRECTION}$

acmai

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
D) Usure anormale des pneumatiques	1) Pression ou parallélisme incorrecte 2) Mauvais équilibrage des roues 3) Mauvais alignement	Vérifier pression et parallélisme Vérifier équilibrage Vérifier position des ponts	Refaire pression des pneumatiques Régler le parallélisme Refaire équilibrage	10-10
	des ponts 4) Châssis faussé	(alignement), état des mains de ressort, jumelles, axe et étrier Contrôler l'état du châssis après choc	Réparer ou échanger éléments faussés ou détériorés Contrôler et réparation au marbre	09-00
	•			
: Means				
	· · · · · ·			
		·		



recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${\bf 13}$ - ${\bf SUSPENSION}$

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Détérioration des lames de ressort	1) Choc très violent 2) Surcharge du véhicule 3) Axe et bague de ressort usés 4) Brides de retenue des lames de ressort cassées ou perdues	Vérifier état des lames Vérifier état des lames Présence et bon guidage des lames	Remplacer lames cassées Remplacer lames cassées Remplacer axe et bagues Effectuer le réalignement du paquet de lames et remplacer les brides	13-04 13-04 13-04
B) Mauvaise cenue de route	1) Axe d'amortisseuur cassé 2) Tête ou pied d'amortisseur cassés 3) Amortisseur usé ou bloqué 4) Etriers de ressorts desserrés ou cassés 5) Lame maîtresse cassée 6) Jumelles arrières des ressorts cassées	Déterminer axe défectueux Déterminer amortisseur défectueux Détecter amortisseur défectueux Vérifier l'état des lames et étriers Localiser la pièce cassée	Remplacer axe et ses silents blocs Remplacer l'amortisseur Remplacer l'amortisseur Resserrer ou remplacer les pièces défectueuses Remplacer la jumelle défectueuse	13-05 13-05 13-05 13-04 13-02 et 03
0.				



RECHERCHE DES PANNES ET DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT 14 - TRANSMISSIONS

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Vibration d'un arbre de transmission	1) L'arbre de transmission est mal accouplé 2) Le jeu dans les cannelures est excessif 3) L'arbre de transmission est faussé 4) Jeu excessif dans les croisillons	Vérifier la fixation et l'alignement des croisillons Vérifier le jeu des cannelures aux coulisseaux Vérifier l'arbre de transmission Jeu des croisillons Etat des cages à aiguilles	Déposer et aligner la transmission correctement Changer la transmission Changer la transmission Déposer l'arbre, changer les croisillons de cardan	14-02 14-02 14-02 14-05
	1			·